

DIAM-SL

FEHLERRANZEIGE IN § 4.1

Fehler-Code	Anzeige Display	Bedeutung
10 - 1F	Motor 01	Motorfehler elektrisch
20 - 2F	Anlauf01	Motorfehler in Anlauf
30 - 3F	Motorsch01	Motorfehler Schalter
90 - 99	Wahls.01	Anwahlschalter
F1	Batterie	Datenspeicher Batterie leer
F5	Kühlung 1	Kühlung 1 defekt
F6	BDV-Prue	BDV Münzprüfer
F7	Fühler 1	Temperaturfühler 1 defekt
F8	VR-Licht	Verkauft-Lichtschranke
F9	Kühlung 2	Kühlung 2 defekt
FA	Fühler 2	Temperaturfühler 2 defekt
FB	Rech.Mot.	Rechenmotor defekt (Für anderen Automatentyp)

Fehlercodebeispiel:

"Hilfe" 34 beim Drücken der Wahltaste = 3, Fehler - Motorsch.5
"Hilfe" 96 beim Drücken der Wahltaste = 4, Fehler - Wahlschalter 7
"Hilfe" F6 in Display durchlaufend, globaler Fehler in Münzschalge
rät, Gerät außer Betrieb.

10 - 1F 0 = 1, 1 = 2, 9 = 10, F = 16