

Vorgangsweise bei einem **Flaschenklemmer** bzw.
wenn **rote Lampe** leuchtet obwohl Schacht voll ist:

- Automatentüre öffnen
- Schacht vollständig leeren
- Türkontaktschalter darf nicht gesteckt werden !!!!!!!
- Programmknopf drücken auf dem Display erscheint „**ERROR**“
- die 4. Auswahltaste mehrmals 5 Sekunden drücken bis „**o non E**“ erscheint
- die 2. Auswahltaste mehrmals drücken bis „**test**“ erscheint
- die 4. Auswahltaste drücken, dann erscheint „**co 01**“ (Schacht 1 rechts)
- mit 2. Auswahltaste Schacht auswählen und mit 4. Auswahltaste Schacht auf Endstellung bringen
- 1. Auswahltaste drücken, es erscheint „**test**“
- Schacht füllen
- Automatentüre schließen